

Configuration OCPP pour les bornes Autel

Connecter une borne Autel (MaxiCharger) au programme Roulez Électrique, étape par étape.

Configuration d'une borne Autel

Ce guide explique comment configurer une borne Autel afin de la connecter au Club Roulez Électrique à l'aide du protocole OCPP.

Prérequis

- Une borne Autel alimentée.
- Un téléphone avec l'application Autel Charge.
- Un compte Autel Charge.
- Un accès à votre réseau Wi-Fi.

Étape 1 - Ajouter la borne à l'application Autel Charge

- Téléchargez l'application Autel Charge.
- Connectez-vous à votre compte ou créez-en un.
- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Ajouter une borne.
- Ajoutez votre borne en scannant le code QR ou en entrant manuellement son numéro de série.
- Entrez le code PIN fourni avec la borne afin de terminer l'association.

Étape 2 - Connecter la borne à Internet

Avant de poursuivre, assurez-vous que votre borne est connectée à Internet.

- Sélectionnez votre borne.
- Ouvrez Paramètres.
- Sélectionnez Wi-Fi Connection.
- Choisissez votre réseau Wi-Fi.
- Entrez le mot de passe de votre réseau.
- Attendez que la borne confirme qu'elle est connectée.

Étape 3 - Mettre à jour le micrologiciel

Nous recommandons fortement d'installer la dernière version du micrologiciel avant d'activer le protocole OCPP.

- Ouvrez votre borne dans l'application Autel Charge.
- Appuyez sur Paramètres.
- Sélectionnez My Charger.
- Choisissez Firmware Update.
- Installez la mise à jour si elle est disponible.
- Attendez la fin complète de la mise à jour avant de poursuivre.

Important

N'interrompez jamais l'alimentation électrique de la borne pendant la mise à jour.

Étape 4 - Récupérer le numéro de série

Le numéro de série sera nécessaire pour ajouter votre borne au Club Roulez Électrique.

Vous pouvez le trouver :

- Sur l'étiquette située sur le côté de la borne, près du code QR.
- Dans l'application Autel Charge, sous My Charger ou Device Information, selon la version de l'application.

Conservez ce numéro de série, il sera demandé à l'étape suivante.

Étape 5 - Ajouter la borne au Club Roulez Électrique

Avant de configurer le serveur OCPP, vous devez enregistrer votre borne dans votre compte du Club Roulez Électrique.

- Connectez-vous à votre compte sur le Club Roulez Électrique.
- Ouvrez la section Mes bornes.
- Cliquez sur Ajouter une borne.
- Sélectionnez Autel (OCPP).
- Entrez le numéro de série de votre borne.
- Enregistrez la borne.

Étape 6 - Configurer le serveur OCPP

- Ouvrez l'application Autel Charge.
- Sélectionnez votre borne.
- Appuyez sur Paramètres.
- Sélectionnez OCPP Server.
- Choisissez Custom Server.

Saisissez l'adresse suivante :

ws://ocpp.sh/

Important

Utilisez exactement cette adresse.

Le protocole est ws:// et non wss://.

Le caractère / à la fin de l'adresse est obligatoire.

- Appuyez sur Connect.
- Attendez que l'application indique Successful.

La borne établira automatiquement une connexion avec les serveurs du Club Roulez Électrique.

Étape 7 - Vérifier la connexion

Quelques minutes après la configuration :

Votre borne devrait apparaître En ligne dans votre espace membre du Club Roulez Électrique.

Les prochaines sessions de recharge seront automatiquement transmises au Club.

Dépannage

Si la borne demeure hors ligne après quelques minutes :

Vérifiez que le numéro de série enregistré dans le Club correspond exactement à celui de votre borne.

Vérifiez que l'adresse du serveur OCPP est correctement saisie.

Assurez-vous que la borne est toujours connectée à Internet.