

Configuration OCPP pour les bornes

VariableGrid

Contribué par [Philippe Labonne](#)

Étape 1 - Création de la borne dans Roulez Électrique

1. Dans **Roulez Électrique**, allez dans « **Mes bornes** » et cliquez sur « **Associer une borne** », puis choisissez « **Autre borne OCPP** ».
2. Dans « **Marque de la borne** », choisissez « **Autre** ».
3. Donnez un nom à votre borne.
4. Dans « **Numéro de série** », entrez les **8 derniers chiffres** de votre numéro de série.

Étape 2 - Configuration du réseau Wi-Fi

1. Coupez l'alimentation de la borne pendant **30 secondes**.
2. Remettez l'alimentation de la borne et attendez **1 minute**.
3. Allez dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone et recherchez le réseau :

EVC-xxxxxxx

Important : ce réseau est visible uniquement pendant **1 heure**. S'il n'est plus visible, recommencez à l'étape 1.

1. Restez à proximité de la borne, car le réseau Wi-Fi émis est de très faible puissance.

Sur un appareil **Android**, attendez la question vous demandant si vous souhaitez rester connecté au réseau de la borne même si aucun accès Internet n'est détecté, puis acceptez.

2. Dans votre navigateur, accédez à la page de configuration de la borne à l'adresse :

```
http://192.168.4.1/frame.html
```

1. Faites défiler la page jusqu'à la section « **WiFi** ».

- Choisissez votre réseau Wi-Fi.
- Entrez le mot de passe du réseau.

Attention : assurez-vous de saisir le bon mot de passe. Après la soumission, le message « **Set Success** » peut s'afficher même si le mot de passe est incorrect.

1. Faites défiler la page vers le bas et appuyez sur « **Redémarrez la borne** ».

Après environ **1 minute**, si le réseau est correctement configuré, la **DEL supérieure de la borne sera verte fixe**, ce qui confirme que la borne est bien connectée au réseau Wi-Fi.

Étape 3 - Configuration du lien OCPP

1. Connectez-vous de nouveau au réseau Wi-Fi émis par la borne.
2. Dans votre navigateur, accédez à la page de configuration de la borne à l'une des adresses suivantes :

```
http://192.168.4.1/frame.html
```

ou, si la borne utilise la dernière version **Charger Management Backend V1.9** :

```
http://192.168.4.1
```

1. Dans la section **OCPP** :

a. Dans « **OCPP Name** », entrez les **8 derniers chiffres du numéro de série**, puis appuyez sur « **Submit** ».

b. Dans « **OCPP URL** », entrez :

```
ws://ocpp.sh/
```

puis appuyez sur « **Submit** ».

1. Faites défiler la page vers le bas et appuyez sur « **Redémarrez la borne** ».

2. Après environ **1 minute**, confirmez dans **Roulez Électrique** que la borne affiche l'état « **Disponible** » ou « **Prête** ».